



deconex®



Vegyszerek



Italkezelés



Szűrés



Oenolab



Rapidase Clear

Enzim a szőlőmust gyors és hatékony derítéséhez

Cikkszám: G 328

Termékleírás

A Rapidase® Clear csökkenti a must viszkozitását, tömörebb seprőt (üledéket) eredményez, valamint tisztább mustot és bort biztosít.

Alkalmazás

Adagolás

- 1–4 ml/hl vagy g/hl
- 13°C felett: 1–2 ml/hl vagy g/hl
- 10–12°C között: 2–3 ml/hl vagy g/hl
- Ha a kontaktidő kevesebb mint 6 óra és a hőmérséklet 10°C felett van: 3–4 ml/hl vagy g/hl
- Használat előtt 10-szeres mennyiségű vízben vagy mustban feloldani.
- Hatékony 10–45°C között. Az aktivitás a hőmérséklettel nő.
- Aktív a bor pH-tartományában.
- Hatékony a szokásos SO₂-koncentrációk mellett.
- Bentonit és aktív szén inaktiválja az enzimet.

Megjegyzések

- A szükséges kontaktidő negatív pektintesztel meghatározható. Egyszerű pektinteszt-protokoll kérésre elérhető.
- Gyengén ülepedő mustoknál vagy 10°C alatti hőmérsékletnél javasolt az Rapidase® Clear Extreme használata.
- Hőkezelt vörös mustok derítésére választható az Rapidase® Thermoflash.

Hatásmechanizmus

- Folyékony vagy mikrogranulált, pektolitikus enzimmészítmény.
- Természetes módon csak elhanyagolható mennyiségű cinnamil-észteráz enzimet (nFCE) tartalmaz, így megőrzi az aromák frissességét, függetlenül a használt élesztőtől.

Tárolási tanácsok

Hűtve, 4–8°C között.

Kiszerezés

- 5 kg
- 20 kg kannák